INSTRUCTIONS MANUAL
THREE-HEAD POST LANTERN

HOME DEPOT SKU# 750-734 (UPC# 046335840492)





Thank you for purchasing this Hampton Bay Three-Head Post Lantern. This product has been manufactured with the highest standards of safety and quality.

FEATURES:

1. Handsome Black finish with Bent Beveled glass.

2. Solid cast aluminum resists elements.

3. For energy savings this fixture has been engineered to safely use a Self Ballasted Compact Fluorescent Lamp in place of an incandescent lamp.

QUESTIONS, PROBLEMS, MISSING PARTS:

Before returning to your local Home Depot, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (750-734) or UPC (046335840492).

CAUTION:

1. Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box.

2. CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-877-527-0313 or visit www.homedepot.com. Please reference your SKU (750-734) or UPC (046335840492).

3. KEEP your receipt and these Instructions for Proof of Purchase.

TOOLS REQUIRED FOR INSTALLATION AND ASSEMBLY (not included):

Three Light Bulbs
(100 watt maximum
or CFL equivalent)

Wire
cutters



Wire
strippers

Wrench

Safety
goggles

Electrical
tape

PARTS INCLUDED FOR ASSEMBLY (parts are not to scale):



1 ea Pole (#2)

1 ea Cover Finial (#14)

1 ea Hood Finial (#26)

1 ea Top Cover (#12)

1 ea Hood (#25)



1 ea Wire Housing (#5)

1 ea Hood Bracket (#24)

3 ea Hex Screws (#17)



1 ea Base (#16)



1 ea Pole (#1)



3 ea Arm Assembly (#3)

3 ea Acorn Nuts (#6)

1 Black Extension Wire (#8)

1 White Extension Wire (#7)

3 ea Wire Nuts (#9)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS:

1. Carefully unpack the fixture. Lay out all parts on a clean surface.

2. Feed the Wires (#4) of one Arm Assembly (#3) in through one side hole of the Wire Housing (#5) and through its top opening. Secure each Arm Assembly (#3) to the Wire Housing (#5) using an Acorn Nut (#6), as shown. **(Fig. 1)**

3. Unravel the two Extension Wires (#7 & #8). Feed the two Extension Wires (#7 & #8) into the bottom opening of the Wire Housing (#5) through to the top opening. **(Fig. 2)**

4. Using the provided Wire Nuts (#9), make wire connections between the White Extension Wire (#7) and the White Arm Assembly Wires (#10) and between the Black Extension Wire (#8) and the Black Arm Assembly Wires (#11), as shown. Wrap each wire connection with 2" of electrical tape. **(Fig. 2)**

5. Slide the Top Cover (#12) onto the Threaded Pipe (#13) and onto the Wire Housing (#5). Thread the Cover Finial (#14) onto the Threaded Pipe (#13) to secure the Top Cover (#12). **(Fig. 2)**

6. Unravel and extend the Fixture Ground Wire (#15) of the Wire Housing (#5). **(Fig. 2)**

7. Attach Pole (#2) to the Base (#16) using the provided Hex Screws (#17). **(Fig. 3)**

8. Thread Pole (#1) onto Pole (#2). **(Fig. 4)**

9. Feed the Wires (#7, #8 & #15) of the Three-Head Lantern Assembly (#19) through the entire Pole/Base Assembly (#20) to the bottom opening. Screw the Pole/Base Assembly (#20) into the Wire Housing (#5) of the Three-Head Lantern Assembly (#19). **(Fig. 5 & 6)**

ASSEMBLY INSTRUCTIONS (CONT.):

10. Wrap the Fixture Ground Wire (#15) around the Ground Screw (#21). Tighten the Ground Screw (#21). **(Fig. 6)**

11. Proceed to the Installation Instructions.

12. Install an incandescent Light Bulb (#22) or a Listed SBCFL (Self-Ballasted Compact Fluorescent Lamp [not provided]) into the socket of each Cage (#23). Do not exceed a 100 watt incandescent light bulb, or a 26 watt SBCFL. **(Fig. 7)**

13. Twist a Hood Bracket (#24) into the provided slots of each Cage (#23), as shown. Slide a Hood (#25) onto each Hood Bracket (#24) and Cage (#23). Secure each Hood using a Hood Finial (#26). **(Fig. 8)**

ASSEMBLY:



Fig. 1



Fig. 2

ASSEMBLY (CONT.):

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



ASSEMBLY (CONT.):



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

PARTS INCLUDED FOR INSTALLATION (parts are not to scale):

3 ea Hex Nuts (#38)

3 ea Lock Washers (#37)

3 ea Flat Washers (#36)



3 ea Anchors (#31)



1 ea Template (#29)

3 ea Wire Nuts (#9)

INSTALLATION INSTRUCTIONS:

1. Select the desired installation location. Run supply wires from the breaker panel to the desired location and prepare the concrete surface. (If you are unfamiliar with proper electrical practices, obtain services of a qualified electrician.) When preparing the concrete surface, be sure that the Wire Conduit (#27), protecting the supply wires, extends 1/2" above the Concrete Surface (#28) to prevent any runoff from entering. Using the provided Template (#29), mark the locations for the mounting holes. At the marked locations, drill ½" diameter Holes (#30) approximately 3" deep. Do not exceed a 3" depth. **(Fig. 9)**

2. Insert the Anchors (#31) into the Holes (#30). **(Fig. 10)**

3. Using the provided Wire Nuts (#9), make the following wire connections **(Fig. 11)**:

White Extension Wire (#7)	to	White (Neutral) Supply Wire (#33)
Black Extension Wire (#8)	to	Black (Hot) Supply Wire (#34)
Fixture Ground Wire (#15)	to	Supply Ground Wire (#35)

INSTALLATION INSTRUCTIONS (CONT.):

4. Wrap all wire connections with electrical tape for a more secure connection. *Note: If you have electrical questions, consult your local electrical code for approved grounding methods.*

5. Slide the Base (#16) onto the Anchors (#31). **(Fig. 12)**

6. Slide a Flat Washer (#36) and a Lock Washer (#37) (in that order) onto each Anchor (#31). Thread a Hex Nut (#38) onto each Anchor (#31) to secure the Base to the ground. **(Fig. 12)**

7. Proceed to Step 12 of the Assembly Instructions.

8. Installation is complete. Turn on power at the circuit breaker or fuse box. Turn the light switch on to activate the fixture.

INSTALLATION:



Fig. 9



Fig. 10

Fig. 11


15. Fixture Ground Wire
8. Black Extension Wire
9. Wire Nut
35. Supply Ground Wire
7. White Extension Wire
34. Black (Hot) Supply Wire
33. White (Neutral) Supply Wire

INSTALLATION (CONT.):



Fig. 12

TROUBLESHOOTING:

	Possible Cause	Corrective Action
Lights will not turn on.	1. Power is off.	1. Make sure power supply is on.
	2. Faulty switch.	2. Test or replace switch.
	3. Faulty wire connection.	3. Check wiring.
Fuse blows or circuit breaker trips when light is turned on.	1. Crossed wires or power wire is grounding out.	1. Check wire connections.

PRODUCT MAINTENANCE:

1. To clean the outside of the fixture, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the surface of the fixture.

2. To clean the inside of the fixture, first disconnect power to the fixture by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box. Next, use a dry or slightly dampened clean cloth (use clean water, never a solvent) to wipe the interior surface of the fixture.

3. Do not use any cleaners with chemicals, solvents or harsh abrasives. Use only a dry soft cloth to dust or wipe carefully.

LIMITED WARRANTY

The manufacturer warrants this lighting fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of three (3) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alterations, neglect or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, or faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear. **The manufacturer does not warrant and specially disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.**

MANUAL DE INSTRUCCIONES
FAROL DE POSTE CON TRES CABEZAS

HOME DEPOT SKU# 750-734 (UPC# 046335840492)





Gracias por comprar este Farol de Poste con Tres Cabezas de Hampton Bay. Este producto ha sido fabricado con las normas más altas de seguridad y calidad.

CARACTERÍSTICAS:

1. Hermoso acabado en negro con vidrio biselado doblado.

2. Su sólida estructura de aluminio fundido resiste a los elementos.

3. Con fines de ahorro de energía, este luminario ha sido diseñado para usar de manera segura un foco fluorescente compacto con balasto integrado en lugar de un foco incandescente.

PREGUNTAS, PROBLEMAS, PARTES FALTANTES:

Antes de regresar el producto a su Home Depot, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia el SKU (750-734) o UPC (046335840492).

PRECAUCIÓN:

1. Antes de iniciar la instalación de este luminario o la remoción de un luminario anterior, desconecte la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o al quitar el fusible en la caja de fusibles.

2. CONSULTE A UN ELECTRICISA CALIFICADO SI TIENE DUDAS CON LAS CONEXIONES ELÉCTRICAS. Si tiene preguntas acerca de este luminario, que no estén relacionadas con las conexiones eléctricas, llame a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-877-527-0313 o visite www.homedepot.com. Dé como referencia su SKU (750-734) o UPC (046335840492).

3. CONSERVE su recibo y estas Instrucciones como comprobante de compra.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL ENSAMBLAJE (no incluidas):

Tres focos (100 W máximo o CFL equivalente)

Pinzas para cables



Pelacables

Llave ajustable

Gafas de seguridad

Cinta de aislar

PARTES INCLUIDAS PARA EL ENSAMBLAJE (las partes no se muestran a escala):



1 Poste (#2)

3 Tornillos hexagonales (#17)



1 Base (#16)

1 Extensión negra (#8)

1 Punta para la cubierta (#14)

1 Cubierta superior (#12)



1 Carcasa para cables (#5)



1 Poste (#1)

1 Extensión blanca (#7)

1 Punta para la capota (#26)

1 Capota (#25)

1 Ménsula para la capota (#24)



3 Ensamblaje del brazo (#3)

3 Tuercas ciegas (#6)

3 Tuercas para cables (#9)

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE:

1. Desempaque el luminario con cuidado. Coloque todas las partes sobre una superficie limpia.

2. Pase los cables (#4) de un ensamblaje de brazo (#3) por un agujero lateral de la carcasa para cables (#5) y a través de su abertura superior. Asegure cada ensamblaje de brazo (#3) a la carcasa para cables (#5) utilizando una tuerca ciega (#6), como se muestra **(Fig. 1).**

3. Desenrolle las dos extensiones (#7 y #8). Pase las dos extensiones (#7 y #8) por la abertura inferior de la carcasa para cables (#5) a través de la abertura superior **(Fig. 2).**

4. Con las tuercas para cables que se incluyen (#9), realice las conexiones de cables entre la extensión blanca (#7) y los cables del ensamblaje del brazo blanco (#10) y entre la extensión negra (#8) y los cables del ensamblaje del brazo negro (#11), como se muestra. Envuelva cada conexión de cables con 2” de cinta de aislar **(Fig. 2).**

5. Deslice la cubierta superior (#12) en el tubo roscado (#13) y la carcasa para cables (#5). Enrosque la punta de la cubierta (#14) en el tubo roscado (#13) para asegurar la cubierta superior (#12) **(Fig. 2).**

6. Desenrolle y extienda el cable a tierra del luminario (#15) de la carcasa de cables (#5) **(Fig. 2).**

7. Fije el poste (#2) a la base (#16) utilizando los tornillos hexagonales que se incluyen (#17) **(Fig. 3).**

8. Enrosque el poste (#1) en el otro poste (#2) **(Fig. 4).**

9. Pase los cables (#7, #8 y #15) del ensamblaje del farol con tres cabezas (#19) por todo el ensamblaje del poste/base (#20) hasta la abertura inferior. Enrosque el ensamblaje del poste/base (#20) en la carcasa para cables (#5) del ensamblaje del farol con tres cabezas (#19) **(Fig. 5 y 6).**

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN):

10. Envuelva el cable a tierra del luminario (#15) alrededor del tornillo de tierra (#21). Apriete el tornillo de tierra (#21) **(Fig. 6).**

11. Continúe con las Instrucciones de instalación.

12. Instale un foco incandescente (#22) o un foco fluorescente compacto con balasto integrado (SBCFL) [no incluido]) en el portafocos de cada jaula (#23). No exceda de un foco incandescente de 100 W o un SBCFL de 26 W **(Fig. 7).**

13. Gire la ménsula para la capota (#24) en los agujeros provistos en cada jaula #23), como se muestra. Deslice la capota (#25) en cada ménsula para capota (#24) y jaula (#23). Asegure cada capota utilizando una punta para capota (#26) **(Fig. 8).**

ENSAMBLAJE:



Fig. 1



Fig. 2

ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN):

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



ENSAMBLAJE (CONTINUACIÓN):



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

PARTES INCLUIDAS PARA LA INSTALACIÓN (las partes no se muestran a escala):

3 Tuercas hexagonales (#38)

3 Rondanas de presión (#37)

3 Rondanas planas (#36)



1 Plantilla (#29)



3 Taquetes (#31)

3 Tuercas para cables (#9)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN:

1. Seleccione el lugar de la instalación. Pase los cables del panel del disyuntor de circuitos al lugar seleccionado y prepare la superficie de concreto. (Si no está familiarizado con las prácticas eléctricas, contrate los servicios de un electricista calificado). Cuando prepare la superficie de concreto, asegúrese de que el conducto de cables (#27), el cual protege los cables de alimentación, se extienda 1/2” por arriba de la superficie de concreto (#28) para evitar la entrada de algún derrame. Con el uso de plantilla que se incluye (#29), marque los lugares para los agujeros de montaje. En los lugares marcados, taladre agujeros con un diámetro de ½” (#30) con una profundidad de 3” aproximadamente. No exceda de una profundidad de 3” **(Fig. 9).**

2. Inserte los taquetes (#31) en los agujeros (#30) **(Fig. 10).**

3. Con las tuercas para cables que se incluyen (#9), realice las siguientes conexiones de cables **(Fig. 11)**:

Extensión blanca (#7)	con	el cable blanco de alimentación (neutral) (#33)
Extensión negra (#8)	con	el cable negro de alimentación (vivo) (#34)
Cable a tierra del luminario (#15)	con	el cable a tierra de alimentación (#35)

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):

4. Envuelva todas las conexiones de cables con cinta de aislar para una conexión más segura. *Nota: Si tiene dudas con las conexiones eléctricas, consulte el código eléctrico de su localidad para los métodos aprobados para las conexiones a tierra*.

5. Deslice la base (#16) sobre los taquetes (#31) **(Fig. 12).**

6. Deslice una rondana plana (#36) y una rondana de presión (#37) (en ese orden) en cada taquete (#31). Enrosque una tuerca hexagonal (#38) en cada taquete (#31) para asegurar la base al piso **(Fig. 12).**

7. Continúe con el Paso 12 de las Instrucciones de ensamblaje.

8. La instalación ha terminado. Encienda la energía eléctrica en el disyuntor de circuitos o caja de fusibles. Encienda el interruptor de la luz para activar el luminario.

INSTALACIÓN:



Fig. 9



Fig. 10

Fig. 11


15. Cable a tierra del luminario
8. Extensión negra
9. Tuerca para cables
35. Cable a tierra de alimentación
7. Extensión blanca
34. Cable negro de alim. (vivo)
33. Cable blanco de alimentación (neutral)

INSTALACIÓN (CONTINUACIÓN):



Fig. 12

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

	Causa posible	Acción correctiva
La luz no enciende.	1. La energía eléctrica está apagada.	1. Asegúrese de que la energía eléctrica esté encendida.
	2. Hay una falla en el interruptor.	2. Pruebe o cambie el interruptor.
	3. Hay una falla en la conexión de los cables.	3. Verifique los cables.
El fusible se funde o el disyuntor de circuitos se dispara cuando se enciende la	1. Los cables están cruzados o el cable de alimentación no está haciendo tierra.	1. Verifique las conexiones de los cables.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO:

1. Para limpiar el exterior del luminairo, use un paño limpio seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para la limpiar la superficie.

2. Para limpiar el interior del luminario, primero suspenda la energía eléctrica al apagar el disyuntor de circuitos o quitar el fusible en la caja de fusibles. Después, use un paño seco o ligeramente humedecido (use agua limpia, nunca un solvente) para limpiar la superficie interior del luminario.

3. No use limpiadores con químicos, solventes o abrasivos fuertes. Use sólo un trapo seco para sacudir o limpiar con cuidado.

GARANTÍA LIMITADA

El fabricante garantiza que este luminario estará libre de defectos en sus materiales y mano de obra por un periodo de 3 (tres) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía aplica únicamente al comprador original y a productos bajo uso y servicio normal. Si se encuentra que este producto está defectuoso, la única obligación del fabricante, y el único recurso que usted tiene, es la reparación o cambio del producto, a la sola discreción del fabricante, provisto que el producto no haya sido dañado de alguna manera por medio de mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o mal manejo. Esta garantía no aplicará a un producto que se encuentre que haya sido instalado, configurado o usado incorrectamente, en desacuerdo con las instrucciones provistas con el producto. Esta garantía no aplicará a una falla del producto como resultado de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, alteración, mala instalación u otra falla que no esté relacionada con material o mano de obra defectuosos. Esta garantía no aplicará al acabado de alguna parte del producto, como la superficie y/o desgaste, ya que se consideran uso y desgaste normales. **El fabricante no garantiza y especialmente renuncia a cualquier garantía, ya sea expresa o implícita, de adaptación para un fin en particular, que no sea la garantía contenida aquí. El fabricante renuncia específicamente a cualquier responsabilidad y no será responsable de pérdidas o daños consecuenciales o incidentales, incluyendo de manera enunciativa, pero no limitativa, costos de mano de obra/gastos relacionados en el cambio o reparación de dicho producto.**

MODE D'INSTALLATION
LAMPADAIRE À TROIS LUMIÈRES

HOME DEPOT UGS Nº 750-734 (CUP Nº 046335840492)





Merci d’avoir acheté ce lampadaire à trois lumières de Hampton Bay. Ce produit a été fabriqué selon les normes de sécurité et de qualité les plus élevées.

CARACTÉRISTIQUES :

1. Fini noir avec verre bombé biseauté.

2. Fait d’aluminium moulé robuste et résistant aux intempéries.

3. Aux fins d’économie d’énergie, ce luminaire a été conçu de manière à pouvoir utiliser, en toute sécurité, une lampe fluorescente compacte à ballast intégré en remplacement d’une lampe à incandescence.

QUESTIONS, PROBLÈMES, PIÈCES MANQUANTES :

Avant de retourner l’article à votre magasin Home Depot, veuillez communiquer avec le service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Veuillez fournir le numéro de l’article (750-734) ou le CUP (046335840492) à titre de référence.

MISE EN GARDE :

1. Avant de commencer à installer ce luminaire ou à enlever l'ancien luminaire, coupez le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible.

2. CONSULTEZ UN ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS CONCERNANT L'INSTALLATION ÉLECTRIQUE. Si vous avez des questions autres que celles concernant l'installation électrique, veuillez communiquer avec notre équipe du service à la clientèle au 1-877-527-0313 ou visitez le www.homedepot.com. Vous devez fournir le numéro d'UGS (750-734) ou le CUP (046335840492) à titre de référence.

3. CONSERVEZ votre reçu de caisse et ces instructions comme preuve d'achat.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR L'ASSEMBLAGE ET L'INSTALLATION (non compris) :

3 ampoules (100 watts maximum ou lampes fluocompactes équivalentes)

Coupe-fils



Pince à dénuder



Clé

Lunettes de sécurité

Ruban isolant

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'ASSEMBLAGE (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :



1 poteau (nº 2)

1 faîteau du couvercle (nº 14)

1 couvercle (nº 12)

3 faîteaux de capot (nº 26)

3 capots (nº 25)



1 boîtier du filage (nº 5)

3 supports de capot (nº 24)

3 Vis hexagonales (nº 17)



1 base (nº 16)



1 poteau (nº 1)



3 bras (nº 3)

3 écrous borgnes (nº 6)

1 fil d'extension noir (nº 8)

1 fil d'extension blanc (nº 7)

3 capuchons de connexion (nº 9)

MODE D'ASSEMBLAGE :

1. Déballez délicatement le luminaire. Placez toutes les pièces sur une surface propre.

2. Passez les fils (nº 4) d'un des bras (nº 3) par un des trous latéraux du boîtier du filage (nº 5) et faites-les ressortir par l'ouverture du haut du boîtier. Fixez chacun des bras (nº 3) au boîtier du filage (nº 5) à l'aide des écrous borgnes (nº 6), tel qu'illustré. **(Fig. 1)**

3. Déroulez les deux fils d'extension (nº 7 et nº 8). Faites passer les deux fils d'extension (nº 7 et nº 8) de l'ouverture du bas du boîtier du filage (nº 5) jusqu'à l'ouverture du haut. **(Fig. 2)**

4. À l'aide des capuchons de connexion (nº 9) fournis, reliez le fil d'extension blanc (nº 7) aux fils blancs des bras (nº 10) et le fil d'extension noir (nº 8) au fil noir des bras (nº 11), tel qu'illustré. Enroulez chacune des connexions avec 5 cm de ruban isolant. **(Fig. 2)**

5. Glissez le couvercle (nº 12) sur la tige filetée (nº 13) jusqu'à ce qu'il repose sur le boîtier du filage (nº 5). Vissez le faîteau du couvercle (nº 14) sur la tige filetée (nº 13) pour fixer le couvercle (nº 12) en place. **(Fig. 2)**

6. Sortez le fil de terre du luminaire(nº 15) hors du boîtier du filage (nº 5) et déroulez-le. **(Fig. 2)**

7. Installez la portion inférieure du poteau (nº 2) sur la base (nº 16) à l'aide des vis hexagonales (nº 17). **(Fig. 3)**

8. Vissez la portion supérieure du poteau (nº 1) sur la portion inférieure du poteau (nº 2). **(Fig. 4)**

9. Faites passer les fils (nº 7, nº 8 et nº 15) de la lanterne à trois lumières (nº 19) à l'intérieur du poteau et de la base (nº 20), jusqu'à ce qu'ils sortent par l'ouverture du bas. Vissez le boîtier du filage (nº 5) de la lanterne à trois lumières (nº 19) sur le poteau et la base (nº 20). **(Fig. 5 et 6)**

ASSEMBLAGE (suite) :

10. Enroulez le fil de terre du luminaire (nº 15) autour de la vis de terre (nº 21). Serrez la vis de terre (nº 21). **(Fig. 6)**

11. Avant de poursuivre l'assemblage, consultez les directives concernant l'installation.

12. Installez une ampoule incandescente (nº 22) ou une lampe fluocompacte à ballast intégré (non comprise) dans la douille de chacune des cages (nº 23). La puissance des ampoules incandescentes ne doit pas dépasser 100 watts et celle des lampes fluocompactes à ballast intégré ne doit pas dépasser 26 watts. **(Fig. 7)**

13. Insérez un support de capot (nº 24) dans les fentes prévues à cette fin dans chacune des cages (nº 23), tel qu'illustré. Glissez un capot (nº 25) sur le support de capot (nº 24) de chacune des cages (nº 23). Fixez les capots en place à l'aide des faîteaux de capot (nº 26). **(Fig. 8)**

ASSEMBLAGE :



Fig. 1



Fig. 2

ASSEMBLAGE (suite) :

Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



ASSEMBLAGE (suite) :



Fig. 6



Fig. 7



Fig. 8

PIÈCES NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

3 écrous hexagonaux (nº 38)

3 rondelles d'arrêt (nº 37)

3 rondelles plates (nº 36)



3 ancrages (nº 31)



1 gabarit (nº 29)

3 capuchons de connexion (nº 9)

MODE D'INSTALLATION :

1. Choisissez l'emplacement désiré. Faites passer les fils d'alimentation du panneau du disjoncteur jusqu'à l'emplacement désiré et préparez la surface en ciment. (Si vous ne connaissez pas les principes de raccordement d'une installation électrique, veuillez utiliser les services d'un électricien certifié.) Lorsque vous préparez la surface en ciment, veillez à ce que le conduit de filage (nº 27) qui protège les fils d'alimentation dépasse de 1,27 cm la surface en ciment (nº 28) pour éviter les infiltrations d'eau dans le conduit de filage. À l'aide du gabarit (nº 29) fourni, marquez l'emplacement des trous de montage, puis percez des trous de 1,27 cm de diamètre (nº 30) à une profondeur d'environ 7,62 cm aux endroits marqués. Ne dépassez pas 7,62 cm. **(Fig. 9)**

2. Insérez des ancrages (nº 31) dans les trous (nº 30). **(Fig. 10)**

3. Effectuez les connexions suivantes à l'aide des capuchons de connexion fournis (nº 9) **(Fig. 11)** :

Fil d'extension blanc (nº 7)	au	fil d'alimentation blanc (neutre) (nº 33)
Fil d'extension noir (nº 8)	au	fil d'alimentation noir (chaud) (nº 34)
Fil de terre du luminaire (nº 15)	au	fil de terre de la boîte de sortie (nº 35)

INSTALLATION (suite) :

4. Enroulez toutes les connexions avec du ruban isolant pour plus de sécurité. *À noter: si vous avez des questions concernant l'installation électrique, veuillez consulter le code de l'électricité en vigueur dans votre province pour connaître les méthodes de mise à la terre approuvées.*

5. Déposez la base (nº 16) sur les ancrages (nº 31). **(Fig. 12)**

6. Glissez une rondelle plate (nº 36) et une rondelle d'arrêt (nº 37) (dans l'ordre) sur chaque ancrage (nº 31). Vissez un écrou hexagonal (nº 38) sur chacun des ancrages (nº 31) pour fixer solidement la base sur le sol. **(Fig. 12)**

7. Retournez à l'étape 12 du mode d'assemblage.

8. L'installation est terminée. Rétablissez le courant au niveau du disjoncteur ou de la boîte de fusible. Ouvrez la lumière à l'aide de l'interrupteur mural.

INSTALLATION :



Fig. 9



Fig. 10

Fig. 11


15. Fil de terre du luminaire
8. Fil d'extension noir
9. Capuchon de connexion
35. Fil de terre de la boîte de sortie
7. Fil d'extension blanc
34. Fil d'alimentation noir (chaud)
33. Fil d'alimentation blanc (neutre)

INSTALLATION (suite) :



Fig. 12

DÉPANNAGE :

	Cause possible	Solution
La lumière ne s'allume pas.	1. Le courant est interrompu.	1. Ouvrez l'interrupteur ou le disjoncteur.
	2. L'interrupteur est défectueux.	2. Vérifiez ou remplacez l'interrupteur.
	3. Les connexions électriques sont incorrectes.	3. Vérifiez les connexions électriques.
Le fusible brûle ou le disjoncteur saute lorsqu'on allume le luminaire.	1. Les connexions électriques ou la mise à la terre n'ont pas été faites correctement.	1. Vérifiez les connexions électriques.

ENTRETIEN DU LUMINAIRE :

1. Pour nettoyer la surface extérieure du luminaire, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez le luminaire.

2. Pour nettoyer l'intérieur du luminaire, coupez tout d'abord le courant au niveau du disjoncteur ou retirez le fusible de la boîte de fusible. Puis, utilisez un linge sec ou légèrement humide (avec de l'eau propre, jamais un solvant) et essuyez la surface intérieure du luminaire.

3. N'utilisez aucun produit de nettoyage contenant des agents chimiques, des solvants ou des abrasifs durs. Utilisez uniquement un linge doux et sec pour enlever la poussière en essuyant délicatement.

GARANTIE LIMITÉE

Le fabricant garantit ce luminaire contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pour une période de trois (3) ans à partir de la date d'achat. Cette garantie est uniquement offerte à l'acheteur initial et elle ne couvre que les produits qui sont utilisés et entretenus dans des conditions normales. Si le produit s'avère défectueux, la seule obligation du fabricant, et votre seul recours, consiste à réparer ou à remplacer le produit, à la discrétion du fabricant, pourvu que le produit n'ait pas fait l'objet d'un usage inadéquat ou abusif, d'un accident, de modifications, d'altérations, de négligence ou d'une mauvaise manipulation. La présente garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été mal installés ou utilisés d'une manière qui contrevient aux directives fournies avec le produit. Cette garantie ne couvre pas les défaillances découlant d'un accident, d'un usage inadéquat ou abusif, de la négligence, d'une altération ou d'une mauvaise installation et exclut également les défaillances qui ne sont pas liées aux matériaux ou à la fabrication. La garantie ne couvre pas la finition extérieure du produit, telle l'altération de la surface par le temps ou les intempéries, celle-ci étant considérée comme une usure normale. **Le fabricant n'offre et ne reconnaît aucune garantie, explicite ou implicite, de convenance à une utilisation spécifique, autre que la présente garantie. Le fabricant décline spécifiquement toute responsabilité et ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou indirects y compris, mais sans toutefois s'y limiter, tous les coûts de main-d'œuvre et autres frais liés au remplacement ou à la réparation du produit.**